

NEOBIKE

User's manual



EN

NL

DE

FR

IT

ES

PT

DA

NO

SV


FI

PL

JP

KO

Tacx



Dear athlete,

Congratulations! You are now the proud owner of the Tacx NEO Bike Smart, the first fully equipped Smart bike trainer fused with a bike.

Since the launch of the NEO Smart, 4 years ago, our intention has always been to create the best and most immersive indoor cycling experience possible. Integrating a bike with NEO Smart technology creates a whole new product typology that opened the doors to new and unique features. This will significantly enhance your indoor cycling experience. Get inspired by its possibilities and watch the video on YouTube!

This manual explains the assembly and usage of this unique trainer. Please consult the assembly card when assembling the trainer.

Enjoy your training and don't forget to
#PushYourLimits!
The Tacx Team

Teileliste

A RAHMEN

- A1** Flaschenhalter
- A2** Luftschlitze
- A3** Laufrad
- A4** Vorderer Stützfuß
- A5** Einstellfüße (links und rechts)
- A6** Kurbel
- A7** Hinterer Stützfuß
- A8** Räder (links und rechts)

B BEDIENFELD

- B1** Lüfter
- B2** Lüfterknopf (links und rechts)
- B3** Anzeigebildschirm
- B4** USB-Ladegeräte

C LENKER

- C1** Lenkerabdeckung
- C2** Lenkerschiene
- C3** Lenkerabstandsschraube
- C4** Vorbau
- C5** Vorbaueinstellschraube
- C6** Bedientasten
- C7** Bremsen
- C8** Schalthebel groß
- C9** Schalthebel klein

D SATTEL

- D1** Sattel
- D2** Sattelneigungsschraube
- D3** Sattelschiene
- D4** Sattelabstandsschraube
- D5** Sattelstütze
- D6** Sattelstützeneinstellschraube

Inhalt

1. Bevor Sie beginnen	56
1a. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	56
1b. Abmessungen	58
1c. Lichte Weite	59
1d. Anhaltspunkte für eine gute Fahrposition	60
1e. GeometrieEinstellung	63
2. Zusammenbau	64
3. Kurzanleitung	67
3a. Produktfunktionen	67
3b. Die Anzeige	68
3c. Einstellungen	70
3d. Training starten	71
3e. Besondere Merkmale	74
4. Wartung	76
5. Fehlerbehebung	77
6. Garantiebedingungen	78

DE

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

1. Bevor Sie beginnen

Lesen Sie dieses Handbuch in Ihrem eigenen Interesse sorgfältig durch, bevor Sie den Smart Bike benutzen. Wenn Sie nach der Lektüre des Handbuchs noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Tacx Kundenservice (siehe Tacx Servicekarte). Damit wir Ihnen bestmöglich helfen können, notieren Sie bitte den Produktnamen (Deckblatt dieses Handbuchs) und die Artikelnummer (Rückseite dieses Handbuchs), bevor Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

1a. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

BENUTZUNG

1. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Trainers angemessen über alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen informiert werden.
2. Benutzen Sie den Trainer nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert.
3. Dieser Trainer ist ausschließlich für den Indoor-Hausgebrauch ausgelegt. Wird der Trainer in einer anderen Umgebung verwendet, erlischt die Haftung von Tacx. Verwenden Sie diesen Trainer nicht für kommerzielle oder institutionelle Zwecke oder zur Vermietung.
4. Durchgeführte Prüfungen bestätigen, dass das Gerät selbst bei intensivem Training nicht überhitzt. Allerdings kann das Gehäuse der Bremseinheit nach längerem, intensivem Training sehr heiß werden. Lassen Sie die Bremse 30 Minuten lang abkühlen, ehe Sie sie anfassen.
5. Stellen Sie den Trainer auf festen, ebenen Untergrund. Stellen Sie den Trainer nicht auf Oberflächen, die Lüftungsöffnungen blockieren.
6. Lassen Sie niemals Gegenstände auf dem Trainer liegen, wenn er nicht benutzt wird.
7. Halten Sie das Stromkabel von beheizten Oberflächen fern.
8. Benutzen Sie den Trainer nicht an Orten, an denen Sprühprodukte benutzt werden oder an denen Sauerstoff ausgebracht wird. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Raum mit ausreichend Frischluft für ein sicheres und gesundes Trainingsklima versorgt wird.
9. Schweiß und Kondenswasser können die Elektronik beschädigen. Benutzen Sie den Trainer nicht in feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung führen zum Erlöschen der Garantie.
10. Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit. Achten Sie besonders darauf, dass kein Wasser bzw. Feuchtigkeit in die Lüftungsschlitze im hinteren Rahmenteil tropft.
11. Stecken Sie niemals Gegenstände in irgendwelche Öffnungen am Trainer.
12. Der Trainer verwendet ein externes Netzteil mit 48 VDC und 90 Watt. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Trainer zusammen ausgelieferte externe Netzteil. Bei Verwendung eines Netzteils eines anderen Typs oder einer anderen Marke können Gefahrensituationen entstehen, die letztendlich zu Verletzungen, Sachschaden oder sogar Brand führen können.
13. Der Trainer kann ohne das externe Netzteil betrieben werden. Die Abfahrtshilfe funktioniert in diesem Fall jedoch nicht und der Trainer funktioniert, solange der Benutzer in die Pedale tritt.

VERWENDUNG

14. Verwenden Sie den Trainer nur gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch.
15. Bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen, fragen Sie Ihren Arzt. Das ist besonders für Personen eines Alters von über 35 Jahren mit gesundheitlichen Problemen wichtig.
16. Das Gerät darf nicht von Personen (einschl. Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt.
17. Lassen Sie keine Kinder unter 14 Jahren oder Haustiere in die Nähe des, oder auf den Trainer. Passen Sie auf Kinder auf, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.
18. Zu viel Training kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen oder beim Training Schmerzen verspüren, beenden Sie das Training unverzüglich und ruhen Sie sich aus. Sollte es Ihnen dadurch nicht besser gehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
19. Der Trainer darf nicht von Personen benutzt werden, die über 120 kg wiegen.
20. Die Raumtemperatur sollte zwischen 10 und 30 °C liegen, um ein angemessenes Trainingsklima zu gewährleisten. Die relative Luftfeuchte sollte nicht mehr als 85 % betragen.
21. Tragen Sie angemessene Trainingskleidung, wenn Sie den Trainer benutzen. Sportkleidung wird sowohl für Männer als auch für Frauen empfohlen. Tragen Sie immer Radschuhe. Benutzen Sie den Trainer niemals barfuß oder wenn Sie lediglich Socken oder Sandalen tragen.
22. Schalten Sie den Trainer nach dem Training immer aus und ziehen Sie den Stecker ab.
23. Bringen Sie Kleidung, Finger und Haare nicht in die Nähe des drehenden Laufrads, der Lüfter, der Kurbeln und des Tretlagers.



WARTUNG

24. Verwenden Sie zum Abwischen nur ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen oder Scheuermittel.
25. Reinigen Sie das Aluminiumlaufrad auf der linken Seite des Trainers nach jeder Verwendung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es gründlich ab.
26. Überprüfen Sie alle Teile des Trainers regelmäßig und sorgen Sie für deren festen Sitz.
27. **GEFAHR:** Ziehen Sie sofort nach Gebrauch, vor der Reinigung sowie vor Wartungs- und Einstellungsarbeiten, die in diesem Handbuch beschrieben werden, das Stromkabel des Trainers ab. Entfernen Sie niemals Gehäuseteile, wenn Sie nicht ausdrücklich von einem autorisierten Servicetechniker dazu aufgefordert werden. Servicearbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgeführt werden.

1. Bevor Sie beginnen


1b. Abmessungen

Die Höhe über Alles des NEO Bike Smart von der Stellfläche bis zu den Lüftern beträgt 1,35 m. Die Länge über Alles des NEO Bike Smart inklusive der Lüfter beträgt 1,50 m, und die Breite beträgt 0,75 m. Siehe die nachstehenden Abbildung. Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.



1c. Lichte Weite

Stellen Sie den Trainer so auf, dass an seinen Seiten und an seiner Rückseite mindestens 600 mm lichte Weite (Abstand) frei bleiben. Siehe Abbildung unten, die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.




DE

1. Bevor Sie beginnen

1d. Anhaltspunkte für eine gute Fahrposition

Nachstehend finden Sie einige Anhaltspunkte für eine korrekte Fahrposition auf dem NEO Bike. Beachten Sie bitte, dass die korrekte Haltung beim Fahren für jeden Fahrer etwas anders ausfallen kann.



SITZHÖHE

Setzen Sie sich auf das Bike. Stellen Sie Ihre Schuhe auf oder in die Pedale. Drücken Sie nun Ihr Bein vollständig nach unten. Ihr Knie sollte einen Winkel zwischen 150 und 155 Grad bilden. Ist dies nicht der Fall, ändern Sie die Sitzhöhe wie folgt:

1. Halten Sie den Sattel fest und lösen Sie die Sattelstütze mit der Sattelstützeinstellschraube (D6).
2. Stellen Sie die Sattelhöhe bedarfsgemäß ein.
3. Ziehen Sie die Sattelstütze mit der Schraube D6 wieder fest.

Beachten Sie bitte, dass die Maximalhöhe des Sattels 26 cm beträgt. Überschreiten Sie diesen Grenzwert nicht.

LÄNGSPOSITION DES SATTELS

Wenn Sie auf dem Bike sitzen und die Kurbelarme horizontal, also parallel zum Boden, stehen, sollte sich Ihr Knie direkt über der Mitte des Pedals befinden. Ist dies nicht der Fall, ändern Sie die Längsposition wie folgt:

1. Lösen Sie die Sattelschiene mit der Sattelabstandsschraube (D4).
2. Stellen Sie die Längsposition nach den oben beschriebenen Erfordernissen ein.
3. Ziehen Sie die Sattelschiene mit der Schraube D4 wieder fest.

Beachten Sie bitte, dass der maximale Abstand des Sattels 15 cm beträgt. Überschreiten Sie diesen Grenzwert nicht.

Müssen Sie den Sattel nachhaltig verschieben, müssen Sie ihn eventuell anheben/absenken, um dies zu kompensieren. Wird der Sattel nach vorne geschoben, sinkt die Sitzhöhe. Gleichermaßen steigt die Sitzhöhe, wenn der Sattel nach hinten verschoben wird. Wenn Sie Ihren Sattel um mehr als 1 cm verschieben, sollten Sie die Sattelhöhe nachprüfen.

LENKERHÖHE

Die richtige Höhe hängt davon ab, womit Sie sich wohl fühlen. Wählen Sie deshalb eine Sitzposition, bei der Ihr Rücken so wenig wie möglich belastet wird. Normalerweise liegt der Lenker auf derselben Höhe wie der Sattel oder leicht darunter. Das Maximum beträgt 10 cm. Zum Ändern der Höhe des Lenkers gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie den Lenker fest und lösen Sie den Vorbau mit der Vorbaueinstellschraube (C5).
2. Stellen Sie die Höhe gemäß den oben definierten Anforderungen ein.
3. Ziehen Sie den Vorbau wieder mit der Schraube C5 fest.

Beachten Sie bitte, dass die Maximalhöhe des Lenkers 26 cm beträgt. Überschreiten Sie diesen Grenzwert nicht.

LÄNGSPOSITION DES LENKERS

Wenn Sie auf dem Fahrrad sitzen, Ihre Hände sich oben auf dem Lenker befinden und Ihre Pedale parallel zum Boden stehen, sollte sich Ihr Ellenbogen auf Höhe der Innenseite Ihres Knies und der Pedalmitte befinden. Sie können auch Ihren Rücken als Anhaltspunkt verwenden, der in einem 45°-Winkel zum Boden stehen sollte. Der Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper sollte 90° betragen. Ist dies nicht der Fall, ändern Sie die Längsposition des Lenkers wie folgt:

1. Lösen Sie den Lenker mit der Lenkerabstandsschraube (C3).
2. Stellen Sie die Höhe gemäß den oben definierten Anforderungen ein.
3. Ziehen Sie den Lenker wieder mit der Schraube C3 fest.


Beachten Sie bitte, dass der maximale Abstand des Lenkers 15 cm beträgt. Überschreiten Sie diesen Grenzwert nicht.

ACHTUNG: Steigen Sie immer vom NEO Bike ab, bevor Sie die Höhe oder Position des Sattels oder des Lenkers einstellen.

1. Bevor Sie beginnen

1e. GeometrieEinstellung

Die nachstehende Abbildung zeigt die Mindest- und Höchstmaße für die Höhe und Längsposition des Sattels und des Lenkers am Bike. Sie können diese der Geometrie Ihres Straßenrades anpassen.



DE

2. Zusammenbau

Das NEO Bike ist folgendermaßen verpackt:

- | | |
|-------------|---|
| 1. T8001.50 | Rahmen |
| 2. T8003 | Vorderer Stützfuß (A4) |
| 3. T8002 | Hinterer Stützfuß (A7) |
| 4. T8011.50 | Sattel, montiert auf Schiene (D1-D3) |
| 5. T8010.50 | Bedienfeld mit Lenker (B3, B4, C1-C3 & C6-C9) |
| 6. T8010.51 | Lüfter (B1 und B2) |
| 7. T8015.07 | Gummimatte |
| 8. T8010.16 | Tablet-Halterung |
| 9. T8017 | Geschenk-Box mit Flaschenhalter (A1) |
| 10. T8015 | Montagekiste |

Bitte bauen Sie den Trainer anweisungsgemäß und mit mindestens zwei Personen zusammen. Lesen Sie die [Teileliste auf Seite 54](#) und die [Montageanleitung](#). Entfernen Sie zunächst sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie, ob der Verpackungsinhalt vollständig ist.



A. ANBRINGEN DER STÜTZFÜSSE UND AUFSTELLEN DES TRAINERS

- Stellen Sie das Bike auf den Boden und kippen Sie es zum Anbringen der Stützfüße nach vorne oder nach hinten.
Bitte heben Sie den Trainer vorsichtig an, denn er ist schwer (50 kg).
- Montieren Sie die vorderen Stützfüße (A4) mit den beiden Schrauben T8015.02 und T8015.03 und ziehen Sie diese mit einem 8-mm-Inbusschlüssel fest.
- Montieren Sie die hinteren Stützfüße (A7) mit den beiden Schrauben T8015.01 und ziehen Sie diese mit einem 8-mm-Inbusschlüssel fest.
- Stellen Sie den Trainer auf festen, ebenen Untergrund. Bitte heben Sie den Trainer vorsichtig an, denn er ist sehr schwer (50 kg).
- Stabilisieren Sie den Trainer, indem Sie die vorderen Stützfüße nivellieren. Verwenden Sie dazu die Einstellfüße (A5).
 - Beginnen Sie auf einer Seite und drehen Sie den Knopf nach links, um den Stützfuß zu verkürzen oder nach rechts, um ihn zu verlängern.
 - Führen Sie auf der anderen Seite des Trainers denselben Vorgang durch.
 - Beenden Sie das Verfahren erst, wenn das Bike vollständig stabil auf dem Boden steht.

B. ANBRINGEN IHRER PEDALE

- Wählen Sie den erforderlichen Pedaleinsatz. Die Pedaleinsätze für die linke Seite unterscheiden sich von jenen für die rechte Seite (L = links, R = rechts)
- Fetten Sie den Einsatz ein.
- Bringen Sie das Pedal mit dem erforderlichen Einsatz auf der Achse an.
- Befestigen Sie das Pedal, indem Sie es in die richtige Richtung drehen.

C. ANBRINGEN DES FLASCHENHALTERS

- Montieren Sie den Flaschenhalter mit einem 4-mm-Inbusschlüssel.



Wird dieses Symbol angezeigt, müssen die Arbeitsschritte von mindestens zwei Personen gemeinsam ausgeführt werden.

D. MONTIEREN DES SATTELS

11. Setzen Sie die Kappe T8010.05 in die Sattelschiene (D3).
12. Schieben Sie den Sattel (D1) die Sattelschiene (D3).
13. Befestigen Sie den Sattel auf der gewünschten Höhe und in dem gewünschten Abstand mit den Schrauben D6 (Höhe) und D4 (Abstand). Verwenden Sie einen 6- und einen 8-mm-Inbusschlüssel. Oder ersetzen Sie die Schrauben an den Griffen T8015.15 und T8015.16. Die maximale Höhe beträgt 26 cm, der maximale Abstand 15 cm. Bitte überschreiten Sie diese Grenzwerte nicht. Informieren Sie sich auf Seite 60 über die korrekte Fahrposition
14. Stellen Sie mit der Schraube D2 und einem 5-mm-Inbusschlüssel die korrekte Sattelneigung ein.

E. ANBRINGEN DES BEDIENFELDES UND DES LENKERS

15. Setzen Sie die Kappe T8010.05 in die Lenkerschiene (C2).
16. Montieren Sie das Bedienfeld und den Lenker an der Lenkerschiene (C2). Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.
17. Befestigen Sie das Bedienfeld mit einem 6-mm-Inbusschlüssel.
18. Stellen Sie Höhe und Abstand des Lenkers mit den Schrauben C3 und C5 unter Verwendung eines 6- und 8-mm-Inbusschlüssels ein. Oder ersetzen Sie die Schrauben an den Griffen T8015.15 und T8015.16. Die maximale Höhe beträgt 26 cm, der maximale Abstand 15 cm. Bitte überschreiten Sie diese Grenzwerte nicht. Informieren Sie sich auf Seite 60 über die korrekte Fahrposition.

DE

VERWENDEN VON SCHRAUBGRIFFEN: Anstelle von 6- bzw. 8-mm-Inbusschlüsseln können die Schraubgriffe T8015.15 und T8015.16 zur Einstellung der Höhe und der Längsposition der Sattelstütze und des Sattels verwendet werden. Dies ist besonders dann komfortabel, wenn Sie diese Einstellarbeiten regelmäßig ausführen müssen, beispielsweise wenn mehrere Personen den NEO Bike nutzen. Hierzu müssen Sie die Schrauben ersetzen. Ersetzen Sie C5 und D6 durch T8015.16 und C3 und D4 durch T8015.15.

19. Stellen Sie, falls gewünscht, den Lenkerwinkel ein:
 - a. Nehmen Sie die Lenkerabdeckung (C1) mit den Torx 20-Schrauben ab.
 - b. Lösen Sie die vier Schrauben.
 - c. Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und befestigen Sie den Lenker mit den vier Schrauben.
 - d. Setzen Sie die Lenkerabdeckung (C1) wieder auf und befestigen Sie sie mit den Torx 20-Schrauben.

G. MONTIEREN DER LÜFTER ODER TABLET-HALTERUNG

Bitte beachten Sie, dass die Lüfter eine Tablet-Halterung beinhalten.

20. Setzen Sie die Lüfter (B1) oder die Tablet-Halterung (T8010.16) auf die Auflagefläche.
21. Befestigen Sie die Lüfter mit den Torx 20.
22. Falls gewünscht, können Sie den Winkel der Lüfter mit dem Knopf B2 verstellen.
23. Verlegen Sie die Stromkabel für die Anzeige und die Lüfter.

H. AUFLEGEN DER GUMMIMATTE

24. Legen Sie die Gummimatte auf die Telefonfläche.

J. AUFLEGEN DES TABLETS

25. Legen Sie ggf. Ihr Tablet auf und befestigen Sie es mit dem Gummiband.


26. Stecken Sie das Stromkabel Ihres Tablets in die USB-Anschlüsse unter der Auflagefläche.

Tacx übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Anbringung der Tablet-Halterung an Ihrem Gerät entstehen.

K. ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Entscheiden Sie, ob Sie mit oder ohne Netzstrom trainieren wollen. Ist der Trainer nicht an das Stromnetz angeschlossen, erzeugt er selbst Strom, solange Sie in die Pedale treten. Der NEO Bike Smart hat bei dieser Betriebsweise dieselben Funktionen und technischen Daten (mit Ausnahme der Abfahrtssimulation) wie mit Anschluss an das Stromnetz.

OPTIONAL: Gestalten Sie Ihr Bike nach Ihren persönlichen Wünschen, indem Sie Ihren eigenen Sattel, Ihr eigenes Lenkerband oder Ihren eigenen Flaschenhalter anbringen. Halten Sie sich dazu an die Anweisungen der Hersteller. Bitte lesen Sie auch die Anweisungen auf der Support-Website von Tacx.



WICHTIG Bitte laden Sie die kostenlose Tacx Utility App aus dem App-Store oder von Google Play herunter und verbinden Sie das NEO Bike Smart vor dem ersten Gebrauch mit der App. Diese App wird verwendet, um den Trainer zu aktualisieren, das Übersetzungsverhältnis zu ändern, Ihre Verbindung zu überprüfen und ggf. Probleme zu analysieren.

3. Kurzanleitung

3a. Produktfunktionen

Das NEO Bike Smart bringt alles, was wir über Heimtraining wissen, auf ein neues Niveau. Konzipiert für ein faszinierendes, einzigartiges und mitreißendes Erlebnis. Die Kombination seiner konkurrenzlosen Funktionen wie „Road Feel“, „Gear Feel“, virtuelle Gänge, Gebläse, dynamische Trägheit und Abfahrtsimulation lässt das Fahren zuhause zu einem überraschend realistischen und unterhaltsamen Erlebnis werden. Durch die nach Ihren Wünschen austauschbaren Fahrradteile fühlt sich das Fahren auf diesem Trainer an, wie auf Ihrem Straßen- oder Triathlonrad. Er ist nahezu geräuschlos, verfügt über einen integrierten Anzeigebildschirm, programmierbare Bedientasten und eine Telefon- und Tablet-Halterung. Dadurch können Sie Ihre Lieblingsanwendungen ohne Umstände verwenden. Der NEO Bike Smart – das Rundum-Indoor-Bikeerlebnis, und alles funktioniert über Plug-and-Play.

Technische Daten

- Steuerung: Automatisch oder Handbetrieb
- Software: Tacx Software und Software von Drittanbietern
- Kommunikation: ANT+ FE-C und Bluetooth, offenes Protokoll
- Max. Steigung/Gefälle realistisch bis zu 25 %
- Max. Widerstand: 2200 Watt
- Max. Moment: 85 Nm
- Max. Bremskraft: 250 N
- Genauigkeit: innerhalb 1 %
- Nahezu geräuschlos

Verwendungszweck

Der Trainer ist für ein Benutzergewicht von maximal 120 kg ausgelegt.

Kontrollleuchten

Die Bedeutung der verschiedenen Kontrollleuchten:

1. Fahrleistungsanzeige

Eine Stelle auf dem Boden ändert ihre Farbe von Blau zur Rot, wenn Sie mehr Trittleistung erbringen.

2. Anzeige

Die Anzeige stellt verschiedene Daten und Benutzerinformationen zur Verfügung.


Siehe 3b auf Seite 68.

3. Kurzanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch in Ihrem eigenen Interesse sorgfältig durch, bevor Sie den Smart Bike benutzen. Wenn Sie nach der Lektüre des Handbuchs noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Tacx Kundenservice (siehe Tacx Servicekarte). Damit wir Ihnen bestmöglich helfen können, notieren Sie bitte den Produktnamen (Deckblatt dieses Handbuchs) und die Artikelnummer (Rückseite dieses Handbuchs), bevor Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

3b. Die Anzeige

Wenn Sie auf dem NEO Bike fahren, schaltet sich der Anzeigebildschirm automatisch ein. Der Inhalt des Anzeigebildschirms sieht im autarken Betrieb anders aus, als während des Betriebs mit Software-Verbindung. Wenn sich der Anzeigebildschirm nicht einschaltet, wenden Sie sich bitte an den Tacx Kundenservice.



Diese Symbole haben folgende Bedeutung:

ANT+/Bluetooth-Symbole

Das „ANT+“-Symbol wird angezeigt, wenn Sie über ANT+ mit einem anderen Gerät verbunden sind. Das Bluetooth-Symbol wird angezeigt, wenn Sie über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden sind.

Störungs-/Aktualisierungssymbol

Das STÖRUNGS-Symbol wird angezeigt, wenn in Ihrem Trainer eine Störung aufgetreten ist. Verbinden Sie Ihren Trainer mit der Tacx Utility App, um Näheres über die Störung in Erfahrung zu bringen. Wenden Sie sich an den Tacx Kundenservice, wenn Sie die Störung nicht selbst beheben können.

Das Aktualisierungssymbol wird angezeigt, wenn Sie ausgewählt haben, dass die Firmware des Trainers durch die Tacx Utility App aktualisiert werden soll. Während dieses Vorgangs können Sie den Trainer nicht benutzen.

Wir empfehlen, mit der Tacx Utility App regelmäßig nachzuprüfen, ob eine Aktualisierung vorliegt. Bitte gehen Sie zur Prüfung der Verfügbarkeit von Aktualisierungen und zur Aktualisierung Ihres Trainers wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Tacx Utility-App.
2. Öffnen Sie Devices (Geräte) und verbinden Sie sich mit dem NEO Bike (über Bluetooth).
3. Öffnen Sie Update (Aktualisieren) und suchen Sie nach verfügbaren Aktualisierungen. Diese Prüfung kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die App informiert Sie, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist. Wenn Sie Ihren Trainer auf diese neue Firmware aktualisieren möchten, fahren Sie bitte mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie „update“ (aktualisieren), um Ihren Trainer zu aktualisieren. Auf der Anzeige wird das AKTUALISIERUNGS-Symbol angezeigt. Achten Sie darauf, dass der Vorgang vollständig abgeschlossen ist, bevor Sie andere Vorgänge einleiten. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.
5. Schließen Sie die App und setzen Sie Ihr Training fort. Bitte wenden Sie sich an den Tacx Kundenservice, wenn das Symbol fortdauernd angezeigt wird oder die Aktualisierung fehlschlägt.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der Sie derzeit fahren, wird in km/h oder mph angezeigt. Sie können die Kenngrößen mit den Steuertasten und Schalthebeln umschalten, siehe Seite 70.

Leistung

Ihre Wattleistung kann mit den Steuertasten und Schalthebeln in verschiedene Modi umgeschaltet werden, siehe Seite 70:

- Derzeitige Leistung
- Durchschnitt der letzten drei Sekunden (3")
- Durchschnitt der letzten fünf Sekunden (5")
- Durchschnitt der letzten zehn Sekunden (10")
- Durchschnitt der letzten dreißig Sekunden (30")

3. Kurzanleitung

Trittfrequenz

Ihre Trittfrequenz in U/min.

Kettenblätter

Das derzeit verwendete Kettenblatt. Sie können auf ein anderes Kettenblatt schalten, indem Sie die linken Schalthebel drücken. Mit dem großen Schalthebel (C8) schalten Sie hoch, mit dem kleinen Schalthebel (C9) herunter.

Kassette

Derzeitige Einstellung der Kassette (Ritzel). Sie können auf ein anderes Ritzel schalten, indem Sie die rechten Schalthebel drücken. Mit dem großen Schalthebel (C8) schalten Sie hoch, mit dem kleinen Schalthebel (C9) herunter.

Trainingsmodus

Wenn Sie im autarken Modus fahren (ohne Software-Anbindung), zeigt dieses Feld den Trainingsmodus an, in dem Sie sich befinden. Der gewünschte Modus lässt sich wie unter 3c beschrieben einstellen. Es gibt drei Modi:

- ▲ 1. Simulationsmodus
Training auf Grundlage einer unveränderlichen Steigung. Dies lässt sich durch Drücken der Bedientasten (C6) einstellen.
Die virtuellen Schalthebel (C8 und C9) sind aktiv.
- ⚡ 2. Leistungsmodus (erg)
Training auf Grundlage eines unveränderlichen Leistungswerts. Dies lässt sich durch Drücken der Bedientasten (C6) einstellen.
- 📶 3. Widerstandsmodus
Training mit voreingestellten Widerstandswerten (10). Das Umschalten zwischen den Werten erfolgt über die Bedientasten (C6).

3c. Einstellungen

Die Einstellungen (Kenngrößen, Einstellungen zu Durchschnittsleistung und Trainingsmodus) des NEO Bike lassen sich über die Bedientasten (C6) und die Schalthebel (C8 und C9) ändern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Bedientasten (C6) drei Sekunden lang. Die Modi auf dem Anzeigebildschirm beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie den kleinen Schalthebel (C9) auf der rechten Seite. Damit wählen Sie, welches Objekt Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie den großen Schalthebel (C8) auf der rechten Seite, um das gewünschte Objekt zu ändern.
4. Bestätigen Sie die Änderung durch Drücken des kleinen Schalthebels (C9) auf der rechten Seite.
5. Beginnen Sie das Training.
6. Ändern Sie die Einstellungen zu Steigung/Gefälle/Leistung/Widerstand über die Knöpfe/Tasten am Lenker.

3. Kurzanleitung

3d. Training starten

Der NEO Bike Smart lässt sich auf verschiedene Weise steuern:

1. Über Software und Apps

- a. Tacx-Apps
 - a. Tacx Training App (iOS/Android)
 - b. Tacx Desktop App (Mac/Windows)
- b. Software von Drittherstellern

2. Autark

In diesem Modus ist der Trainer mit keiner Software oder App verbunden. Der Widerstand lässt sich über die Bedientasten (C6) steuern. Es stehen verschiedene Modi zur Verfügung.

- a. Simulationsmodus: beruht auf Gefälle/Steigung
Die virtuellen Schalthebel (C8 und C9) sind aktiv.
- b. Leistungsmodus (erg): beruht auf Leistung (Watt)
- c. Widerstandsmodus: beruht auf 10 vordefinierten Widerstandseinstellungen

DE

Training mit Software

Der NEO Bike Smart lässt sich automatisch über die Tacx Training App, die Tacx Desktop App und über Apps von Drittherstellern wie Zwift und TrainerRoad steuern.

Wenn Sie Software zum Fahren einsetzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Smart Bike ggf. an die Steckdose an.
Bitte beachten Sie: es gibt keinen Ein-/Ausschalter.
2. Laden Sie die gewünschte App und/oder Software herunter.
3. Aktivieren Sie ANT+ oder Bluetooth, je nachdem, welches Gerät und welche App Sie verwenden.
4. Schließen Sie den Trainer an Ihr Gerät an. Die Verbindung zum Gerät besteht, wenn die Anzeigen ANT+ oder Bluetooth angezeigt werden.

Tacx-Software

Die Tacx Software umfasst die Tacx Training App für Smartphones und Tablets, die Tacx Desktop App für Mac- und Windows-Computer sowie die Cloud-Website, auf der Sie Ihre Trainings erstellen und herunterladen, Ihre Trainingsaktivitäten analysieren und über Ihre Freunde auf dem Laufenden bleiben können.



Tacx Training App (TTA)



Fahren Sie wie folgt fort, wenn Sie mit der TTA fahren möchten:

1. Öffnen Sie die App.
2. Legen Sie ein Konto an oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben*.
3. Verbinden Sie den Trainer über Bluetooth:
 - a. Aktivieren Sie Bluetooth.
 - b. Öffnen Sie in der App *Set-up Connection* (*Verbindung einrichten*).
 - c. Suchen Sie nach dem NEO Smart Bike.
 - d. Wählen Sie ihn aus und verbinden Sie den Trainer.

- e. Drücken Sie auf „Next“ (Weiter).
 - f. Schließen Sie, falls gewünscht, ein zweites Gerät an.
4. Öffnen Sie *Workouts (Trainings)*, wählen Sie das Training aus und drücken Sie die Abspiel-Taste.
 5. Wenn Sie eine Pause einlegen möchten, hören Sie auf zu treten.
 6. Wenn Sie das Training beenden möchten, drücken Sie die Stopp-Taste.

Ihr Training wird automatisch als Aktivität gespeichert und steht Ihren Freunden zur Verfügung (falls Sie dies so eingestellt haben).



Tacx Desktop App (TDA)



Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, wenn Sie mit der TTA fahren möchten:

1. Öffnen Sie die App.
2. Legen Sie ein Konto an oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben*.
3. Verbinden Sie den Trainer über Bluetooth:
 - a. Aktivieren Sie Bluetooth.
 - b. Öffnen Sie in der App *Devices (Geräte)*.
 - c. Suchen Sie nach dem NEO Smart Bike.
 - d. Wählen Sie ihn aus und verbinden Sie den Trainer.

- e. Schließen Sie, falls gewünscht, ein zweites Gerät an.
4. Öffnen Sie *Workouts (Trainings)*, wählen Sie das Training aus und drücken Sie die Abspiel-Taste.
 5. Wenn Sie eine Pause einlegen möchten, hören Sie auf zu treten.
 6. Wenn Sie das Training beenden möchten, drücken Sie die Escape-Taste (ESC).

Ihr Training wird automatisch als Aktivität gespeichert und steht Ihren Freunden zur Verfügung (falls Sie dies so eingestellt haben).

*Falls Sie Filme, GPS-Fahrten und strukturierte Trainings nutzen möchten, abonnieren Sie bitte Premium.

Sonstige Software

Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, wenn Sie mit der Software eines Drittherstellers fahren möchten:

1. Öffnen Sie die App.
2. Befolgen Sie die Anweisung der App.
3. Verbinden Sie den Trainer über ANT+ oder Bluetooth.
4. Schließen Sie, falls gewünscht, ein zweites Gerät an.
5. Wählen Sie ein Training aus und beginnen Sie das Training.

Autarkes Training

Sie können, falls gewünscht, folgendermaßen ohne Gerät trainieren:

1. Stellen Sie den gewünschten Modus und die gewünschten Einstellungen ein.
Sie können die Kenngrößen, die Einstellung für die durchschnittliche Leistung oder den Trainingsmodus ändern. Siehe Seite 70.
2. Beginnen Sie das Training.
3. Ändern Sie die Einstellungen zu Steigung/Gefälle/Leistung/Widerstand über die Knöpfe/Tasten am Lenker.

DE

ANSCHLUSS EINES HERZFREQUENZMONITORS: Der Trainer verbindet sich automatisch mit Ihrem Herzfrequenzmonitor. Stellen Sie sich möglichst nahe neben Ihren Trainer, denn er verbindet sich mit dem am nächsten befindlichen Monitor.

3. Kurzanleitung

3e. Besondere Merkmale

1. Spezielle Trainingsmodi

Mit dem NEO Bike können Sie isokinetische und isotonische Trainings absolvieren, eine Pedaltritt-Analyse durchführen oder Road Feel und Gear Feel verwenden.

Isokinetisches/isotonisches Training

Diese Modi sind nützlich, wenn Sie beispielsweise gleichmäßiges Treten trainieren möchten. Im isotonischen Modus fahren Sie mit voreingestellter Leistung und bauen dabei Kraft auf, insbesondere an den Totpunkten Ihres Pedalhubs. Im isokinetischen Modus trainieren Sie bei einer voreingestellten Geschwindigkeit, ungeachtet der Kraft, die Sie auf das Pedal aufbringen. Sie können diese Trainings mit der [Tacx Utility App](#) durchführen:

1. Öffnen Sie die Tacx Utility-App.
2. Öffnen Sie Devices (Geräte) und verbinden Sie sich mit dem NEO Bike
3. Öffnen Sie das Testing-Dashboard und aktivieren Sie den isotonischen oder den isokinetischen Modus.
4. Isotonisch: wählen Sie einen Widerstand zwischen 0 und 100 %. Der Trainer hält diesen Widerstand bei einer konstanten Leistung.
5. Isokinetisch: stellen Sie eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 16 und 30 km/h ein. Bevor Sie die vorgegebene Geschwindigkeit überschreiten, erhöht der Trainer den Widerstand und hält damit Ihre Trittfrequenz konstant.

Pedaltritt-Analyse

Der NEO Bike misst die Leistungsabgabe ihres linken und rechten Beins separat. Dies ermöglicht die Analyse des Pedaltritts. Dies lässt sich nur in den Tacx-Filmen der Tacx Desktop App anzeigen. Gehen Sie zum Fahren mit der Tacx Desktop App vor wie auf Seite 72 beschrieben und wählen Sie einen Tacx Film für Ihr Training. Die Leistungsabgabe ihres linken und rechten Beins wird deutlich in einem Diagramm auf der rechten Seite angezeigt. In dieser App stehen einige Demo-Filme zur Verfügung. Wenn Sie weitere Filme fahren möchten, müssen Sie allerdings Premium abonnieren.

„Road Feel“ und „Gear Feel“

Spüren Sie Kopfsteinpflaster oder Schaltvorgänge. Die Funktionen „Road Feel“ und „Gear Feel“ simulieren die Erschütterungen verschiedener Straßenoberflächen ebenso, wie das Umspringen der virtuelle Kette auf ein anderes Zahnrad oder Ritzel. Diese realistische Funktion kann im Zusammenhang mit Tacx-Filmen und Zwift eingesetzt werden.

2. Lüfter

Der Luftstrom der interaktiven Lüfter lässt sich durch Ihre Leistung (Wattzahl), Herzfrequenz und Geschwindigkeit regeln. Sie können Sie aber auch mit unveränderlicher Drehzahl arbeiten lassen: langsam, mittel oder schnell.

1. Öffnen Sie die [Tacx Utility App](#).
2. Öffnen Sie die *Device (Geräte)*-Einstellungen.

3. Ändern Sie die *Fan settings (Lüftereinstellungen)* wie gewünscht.
4. Schließen Sie die App und setzen Sie Ihr Training fort.

3. USB-Ladegeräte

Zwei USB-Ladegeräte (B4) an der Unterseite des Anzeigebildschirms können zur Stromversorgung Ihres Tablets, Smartphones oder anderer Geräte verwendet werden. Stecken Sie einfach das Kabel in den USB-Anschluss. Ist das Fahrrad nicht an das Stromnetz angeschlossen, liefert es nur Leistung, während Sie in die Pedale treten. Nach ungefähr 10 Sekunden macht sich der Geräteladevorgang bemerkbar.

4. Virtuelle Schalthebel

Die virtuellen Schalthebel (C8 und C9) können beim Training mit Software oder beim autarken Training im Simulationsmodus zum Umschalten der Gänge verwendet werden. Im Leistungsmodus (erg) oder im Widerstandsmodus sind sie deaktiviert.

DE

Mit dem großen Schalthebel (C8) schalten Sie hoch, mit dem kleinen Schalthebel (C9) herunter. Mit den linken Schalthebeln betätigen Sie den Umwerfer an den Kettenblättern, mit den rechten Schalthebeln jenen an der Kassette.

Die Zahnradgrößen (und damit das Übersetzungsverhältnis) lassen sich über die Tacx Utility App ändern:

1. Öffnen Sie die Tacx Utility-App.
2. Verbinden Sie die App mit dem NEO Bike (über Bluetooth).
3. Öffnen Sie *Device settings (Geräteeinstellungen)* im Hauptmenü und ändern Sie die Einstellung für *Virtual gears (Virtuelle Gänge/Zahnräder)* nach Ihren Wünschen.
4. Schließen Sie die App und setzen Sie Ihr Training fort.

Die Schalthebel werden auch zum Umschalten des Trainingsmodus und der angezeigten Objekte verwendet, siehe dazu Seite 70.

5. Bremsen

Die Schalthebel verfügen auch über (virtuelle) Bremsen (C7). Wenn Sie aufhören zu treten, „rollt“ der NEO Bike eine Weile weiter, wie ein Fahrrad im Freien. Auf einem Gefälle rollt er sogar noch weiter. Wenn Sie die Bremsen betätigen, hält er langsam an.

6. Trainieren ohne Netzstromversorgung

Sie können mit oder ohne Stromnetzanschluss trainieren. Mit Anschluss an das Stromnetz ist das Fahrgefühl realistischer. Ohne Anschluss an das Stromnetz können Sie keine Abfahrten simulieren und die USB-Ladegeräte funktionieren nicht. Alle anderen Funktionen, beispielsweise Road Feel und die Kommunikation mit Ihrem Tablet, funktionieren weiterhin. Sie werden durch Ihre Tretarbeit mit Strom versorgt.

7. Transporträder

Hinten am NEO Bike finden Sie kleine Transporträder (A8), mit denen sich der Trainer mühelos verschieben lässt. Achten Sie bitte nach dem Verschieben des Trainers darauf, ihn wieder mittels der Einstellfüße (A5) waagrecht auszurichten, bevor Sie ihn wieder benutzen. Siehe dazu Seite 64..

4. Wartung

Wartung des Smart Bike

- Überprüfen Sie die Tacx Utility App regelmäßig auf Firmware Updates (kostenlos im App Store und auf Google Play).
- Überprüfen Sie regelmäßig die sichtbaren Schrauben und ziehen Sie diese nach.
- Überprüfen Sie das Netzteil und dessen Kabel bei jedem Gebrauch auf Beschädigung. Wenn das Netzteil oder das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Tacx Kundenservice und bestellen Sie ein Ersatzkabel. Verwenden Sie nur Originalnetzteile oder Stromkabel von Tacx.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob das Bike noch fest und sicher auf dem Boden steht. Verwenden Sie dazu ggf. die Einstellfüße (A5).
- Prüfen Sie regelmäßig die Qualität des Lenkerbands und ersetzen Sie es ggf. gemäß den Anweisungen des Bandherstellers.

Reinigen des Smart Bike

- Reinigen Sie Sattel, Lenker und Pedale mit einem feuchten Tuch (mit milden Reinigungsmitteln).
GEFAHR: Benutzen Sie den Trainer nicht, wenn er nass ist.
- Reinigen Sie das Aluminiumlaufrad auf der linken Seite des Trainers nach jeder Verwendung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es gründlich ab.
- Um Fingerabdrücke vom Rahmen zu entfernen, benutzen Sie ein fettlösendes Reinigungsmittel wie Glassex.

GEFAHR! Ziehen Sie vor der Reinigung und vor den Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch beschrieben werden, das Stromkabel des Trainers ab.

Entfernen Sie niemals Teile, wenn Sie nicht ausdrücklich in diesem Handbuch oder von einem autorisierten Servicetechniker dazu aufgefordert werden. Servicearbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgeführt werden.

WICHTIG Der Sicherheitsgrad des Geräts kann nur gewährleistet werden, wenn es regelmäßig inspiziert wird, beispielsweise auf Schäden, Abnutzung oder lose Anschlüsse und Verbindungen. Ist irgend etwas defekt/beschädigt, wenden Sie sich sofort an den Tacx Kundenservice. Das Gerät darf keinesfalls benutzt werden, bevor ein dafür geschulter und zugelassener Kundendienstmitarbeiter es untersucht und die erforderlichen Reparaturen durchgeführt hat.

Bitte beachten: Reinigen Sie nichts am Trainer mit scheuernden Reinigungsmitteln.

5. Fehlerbehebung

Die meisten Fehlfunktionen können mit den folgenden einfachen Schritten behoben werden. Suchen Sie die Fehlfunktion, die zutrifft und führen Sie die aufgelisteten Schritte durch. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Tacx Kundenservice.

A. Der Anzeigebildschirm zeigt nichts an

Treten Sie in die Pedale, um den Anzeigebildschirm zu aktivieren.

B. Die „Abfahrtssimulation“ funktioniert nicht

Prüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß eingesteckt ist.

C. Der Brustgurt des Herzfrequenzmonitors baut keine Verbindung zu der Software auf

Ziehen Sie das Netzteil heraus und verbinden Sie dann den Bluetooth-HF-Gurt mit der Software. Nachdem die Verbindung besteht, können Sie das Netzteil wieder einstecken.

D. Die interaktiven Lüfter funktionieren nicht

Prüfen Sie, ob die beiden Klinkenstecker fest eingesteckt sind.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Lüfter während eines Trainings nicht regeln können. Erledigen Sie dies vor dem Training in der Tacx Utility App.

DE

Tacx Kundenservice

E-Mail: support@tacx.com

Website: <https://support.tacx.com>

Telefon: +31 70 700 7836

Adresse (nicht für Besucher): Tacx Support, Rijksstraatweg 52, 2241BW WASSENAAR, Niederlande

6. Garantiebedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Tacx-Produkt entschieden haben. Tacx hat es sich zum Ziel gesetzt, jederzeit höchstmögliche Qualität zu bieten. Sollten Sie trotzdem nicht zufrieden sein, informieren Sie uns bitte umgehend. Die folgenden Garantiebedingungen gelten ungeachtet der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Tacx. Die Garantiefrist für Tacx-Produkte beträgt zwei Jahre, gerechnet ab dem Kaufdatum, oder, sofern das Produkt nicht sofort beim Kauf ausgeliefert werden kann, ab dem Datum der Lieferung. Die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer des Produktes. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist zudem die Vorlage des Originalkaufbelegs. Wenn Sie Fragen haben oder ein Problem analysieren möchten, sollten Sie immer zuerst die Website des Tacx Kundenservice besuchen (<https://support.tacx.com>). In vielen Fällen ist die Software die Ursache des Problems, nicht die Hardware. Schicken Sie niemals Teile ein, bevor nicht eine gründliche Analyse durchgeführt wurde.

Garantie

1. Sollte innerhalb der Garantiefrist ein fertigungs- oder materialbedingter Fehler auftreten, garantiert Ihnen Tacx, dass dieser Fehler kostenlos repariert und/oder das defekte Teil kostenlos ausgetauscht wird. Sollte eine Reparatur oder ein Austausch nicht möglich oder für Tacx unzumutbar sein, behält sich Tacx das Recht vor, den Marktwert des eingesandten Teils zu erstatten.
2. Wird ein Teil innerhalb der Garantiefrist ersetzt, so gilt die ursprüngliche Garantiezeit auch für das ersetzte Teil, d. h. die ursprüngliche Garantiezeit wird durch einen zwischenzeitlichen Ersatz weder verlängert noch erneuert.
3. Im Falle einer Störung sollte Tacx oder der Händler, bei dem Sie den Trainer gekauft haben, baldmöglichst, auf jeden Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach Entdeckung der Störung, schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.
4. Es besteht kein Anspruch auf Gewährleistung und alle Garantien werden ungültig, wenn der Mangel das Ergebnis von:
 - a) Wartungsarbeiten/Reparaturarbeiten, die nicht von Tacx oder dem zertifizierten Tacx-Händler durchgeführt werden;
 - b) unsachgemäßem Gebrauch, d. h. Nutzung für einen Zweck, für den das Produkt nicht konzipiert ist;
 - c) Einsatz von anderen als Original-Tacx-Teilen;
 - d) Änderungen, die ohne Genehmigung von Tacx am Produkt vorgenommen wurden;
 - e) normaler Verschleiß und Abnutzung und/oder unzureichende Wartung;
 - f) externe Einflüsse wie z. B. eingedrungene Feuchtigkeit (Schwitzwasser, Kondensation usw.).
5. Durch die Garantie ebenfalls nicht abgedeckt sind Schäden, die beim Transport/Versand des Produktes entstehen.

Inanspruchnahme der Garantie

- Besuchen Sie die Website des Tacx Kundenservice (support.tacx.com) oder wenden Sie sich an den zertifizierten Tacx-Händler, um Ihr Problem zu analysieren (oder analysieren zu lassen).
- Wenn sich das Produkt nach der Analyse tatsächlich als defekt erweist, senden Sie eine Kopie des Kaufbelegs und der ausgefüllten Garantiekarte an den zertifizierten Tacx-Händler. Ihr Garantieanspruch kann nur gewährt werden, wenn wir einen Kaufnachweis und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte erhalten.
- Die Entscheidung, ob ein defektes Produkt durch die Garantie abgedeckt wird, liegt einzig und allein bei Tacx B.V. in den Niederlanden.

Haftung

- Tacx B.V. behält sich das Recht vor, eingesandte Produkte ohne vorherige Mitteilung zu verändern, zu verbessern oder durch ähnliche oder gleichwertige Produkte zu ersetzen. Tacx ist jedoch nicht verpflichtet, das Produkt zu verbessern oder neue Teile einzusetzen.
- Angesichts der zahllosen Konfigurationsoptionen und Konfigurationsprobleme kann Tacx B.V. nicht garantieren, dass die gelieferte Software auf allen System eingesetzt werden kann, dies gilt selbst dann, wenn die Konfiguration des PCs mit den empfohlenen Spezifikationen übereinstimmt.
- Tacx haftet auf keinen Fall für Schäden oder Folgeschäden, die durch oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes oder bei Versand des Produktes entstehen.

Technische Daten

Funk-Protokoll: Bluetooth 4.0 und ANT+ | Frequenzbereich: 2400-2483,5 MHz | HF-Ausgangsleistung: 0 dBm (typisch) | Temperaturbereich im Betrieb -20 bis + 55 °C | Sendereichweite: 10 m | Netzteil: Nur das mitgelieferte Netzteil und Stromkabel verwenden.

FCC- und IC-Erklärungen

Ihr Gerät enthält einen Kleinleistungssender. Wenn das Gerät sendet, strahlt es Funkfrequenzsignale (HF) ab.

Übereinstimmungserklärung (Teil 15)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften und den RSS-Normen von Industry Canada für nicht lizenzpflichtige Funkgeräte. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störsignale abstrahlen.
- (2) Dieses Gerät darf nicht für eingehende Störsignale anfällig sein, auch wenn solche Störsignale die Funktion beeinträchtigen können.

FR | Déclaration de conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Gemäß den Vorschriften von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer Antenne eines zugelassenen Typs und mit einer Leistung, die der zulässigen Höchstleistung für den Sender gemäß der Vorschriften von Industry Canada entspricht oder unter dieser liegt betrieben werden. Um das Störpotenzial für andere Benutzer zu senken, müssen der Typ der Antenne und ihre Verstärkung so gewählt werden, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) nur so hoch ist, wie für die erfolgreiche Kommunikation erforderlich.

Warnung (Teil 15.21)

Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebsberechtigung des Benutzers für die Anlage führen. Nicht genehmigte Änderungen oder Erweiterungen können den Sender beschädigen und gegen die FCC-Vorschriften verstoßen.

EG-Konformitätserklärung

Tacx bv erklärt hiermit, dass dieser NEO Bike Smart (T8000) die wesentlichen Vorschriften der Richtlinie des Rates (europäischen Parlaments) und anderer relevanter Vorschriften der Richtlinien über erneuerbare Energien 2014/53/EG und RoHS 2011/65/EU erfüllt. Eine Kopie dieser Erklärung finden Sie auf der Website von Tacx: www.tacx.com

ROHS

Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte existieren spezielle Sammelsysteme.